

Bedienungsanleitung

ACHTUNG!

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Die Heizung nicht abdecken! Es dürfen keine Gegenstände auf der Heizung abgelegt werden. Nicht zur Trocknung von (Kleidungsstücken, Handtüchern, Zeitungen u. ä.) Dingen geeignet.

Achtung: Überhitzungs- und Brandgefahr! Um einen Hitzestau bei der Infrartheizung zu vermeiden, darf die Heizpaneele nicht abgedeckt werden.

Die Heizung darf nur an den Strom angeschlossen werden, welcher in den technischen Daten angegeben ist. (Bei Anschluss an die Netzversorgung prüfen Sie bitte, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben in den technischen Daten übereinstimmen.)

Verbrennungsgefahr! Bei Betrieb wird die Oberfläche des Heizelementes sehr heiß. Heizpaneele während des Betriebes nicht berühren um Verbrennungen zu vermeiden.

Gefahr von Stromschlägen! Infrartheizungen sind elektronische Geräte. Sie dürfen niemals ins Wasser getaucht und keiner übermäßigen Feuchtigkeit ausgesetzt werden. **Durch die Netzspannung ist darauf zu achten, dass** sie nicht von Personen berührt werden darf, die sich in Badewanne oder Dusche befinden.

Greifen Sie nicht nach dem Gerät **in dem Fall, dass Sie ins Wasser fallen**. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker.

Das Heizelement nicht in unmittelbarer Nähe zu Badewanne, Dusche oder Schwimmbecken oder sonstigen Behältern mit Flüssigkeit benutzen!

Die Infrartheizung darf nicht betrieben werden, wenn das Netzkabel, der Stecker, **die Steckdose oder sonstige Bestandteile der Heizanlage** Schäden aufweisen. **Dieses ist vor Gebrauch zu überprüfen.**

Wenden sie sich bitte im Falle einer Beschädigung an ein qualifiziertes Service Center (**an den Hersteller oder den Kundendienst**).

Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede sonstige Verwendung ist untersagt und kann zu Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

ALLGEMEINE MONTAGEHINWEISE

Das Wärmepaneel darf nicht unmittelbar unterhalb einer Steckdose aufgestellt oder montiert werden. ACHTUNG! Heizung ist nicht für Deckenmontage geeignet!

Bitte montieren Sie die Heizung nur im ausgeschalteten Zustand. Der Netzstecker darf nicht eingesteckt sein.

Die Heizung ist an einer vertikalen Oberfläche und in einer Höhe von mindestens 0,2 Meter über dem Boden anzubringen.

Um das ungehinderte Ausströmen von warmer Luft gewährleisten zu können, wird nach oben ein Abstand von 0,2 Meter benötigt.

Platzieren Sie keine Möbel, Stereoanlagen, TV- und Computergeräte näher als 0,5 Meter an der Heizpaneele, um die freie Luftzirkulation zu ermöglichen.

Steckdose und Netzstecker müssen außerhalb der Reichweite von Kindern montiert sein.

Zur Montage der Infrartheizung bohren Sie 4 Löcher mit einem Durchmesser von 8mm in die Wand gemäß des Installationsschemas für das jeweilige Modell. Fügen Sie die speziellen Plastikstopfen in die Löcher ein, welche mit dem Set mitgeliefert wurden. Nach der Montage der Plastikstopfen, verwenden Sie Metallbefestigungsschrauben für die TCM Modelle und L-förmigen Schrauben für die TS Modelle.

Montieren Sie die Heizung, deren Rillen mit der Befestigung übereinstimmen sollten.

Modelle mit quadratischer Form können horizontal oder vertikal montiert werden, wie im Installationsschema beschrieben.

HINWEISE ZUM ANSCHLUSS DER INFRAROTHEIZUNG

Das Heizelement kann mit dem Kabel und dem Stecker an die Steckdose angeschlossen werden. Die TCM Modelle haben einen zusätzlichen Schalter auf der Rückseite der Geräte.

Während der Nutzung der Infrartheizung zum indirekten Heizen des Gebäudes empfiehlt der Hersteller den Einsatz eines Thermostats, das eine automatische Regelung der Temperatur gewährleistet.

Vergessen Sie bitte nicht das Gerät auszuschalten und den Stecker zu ziehen, wenn es längere Zeit nicht genutzt wird.

HINWEISE ZUR HANDHABUNG DER INFRAROTHEIZUNG

ACHTUNG: Das Heizelement darf nicht benutzt werden, wenn die Oberfläche beschädigt ist. Bei Beschädigung des Heizpaneels oder der Stromzufuhr ist das Heizgerät sofort vom Netz zu trennen.

ACHTUNG: Die Modelle TS und TSM sind nicht mit einer Einrichtung zur automatischen Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Die Heizgeräte dürfen nicht in kleinen Räumen verwendet werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können und eine ständige Überwachung nicht gewährleistet werden kann.

Vor der ersten Inbetriebnahme entfernen Sie bitte alle Aufkleber von der Oberfläche des Heizpaneels.

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten: Kinder unter 3 Jahren sollten die Heizung nicht berühren. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren haben die Möglichkeit das Heizgerät an- oder abzuschalten, wenn dieses ordnungsgemäß montiert wurde und die Kinder beaufsichtigt werden oder im sicheren Umgang mit dem Heizgerät unterwiesen wurden und die möglichen Gefahren verstanden haben. Auf keinen Fall dürfen Kinder den Netzstecker oder die Temperaturregler benutzen, das Heizgerät reinigen oder Reparaturen durchführen.

ACHTUNG! Das Heizelement wird bei Gebrauch sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen. Während der Anwesenheit von Kindern und besonders schutzbedürftigen Personen sollte besondere Aufmerksamkeit gegeben sein.

REINIGUNG UND REPARATUR

Die Infrarotheizung bedarf keiner besonderen Pflege. Sie sollte regelmäßig gereinigt und ihre Oberfläche entstaubt werden, da sich Staub negativ auf die Leistung des Gerätes auswirkt. Eine Nassreinigung ist bei ausgeschaltetem (**und ausgestecktem**) Heizgerät möglich.

WARNUNG! Schalten Sie die Infrarotheizung vor der Reinigung aus. Eine Reinigung der Heizung unter Verwendung von Dampf- oder Luftdruckreinigungsgeräten ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es vor jeder Reinigung abkühlen. Zur Reinigung können Haushaltsreiniger ohne scheuernde Materialien für Glaskeramik oder Edelstahl verwendet werden. Reinigen Sie das Gerät mit einem nassen Tuch und einer kleinen Menge Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät abschließend mit einem sauberen Tuch.

ENTSORGUNG

Im dem Fall, dass die Betriebsdauer zu Ende geht, erfordert die Heizung eine Verwertung in Übereinstimmung mit den Normen, Regeln und Methoden in Ihrem Land. Das Heizelement oder Teile davon dürfen nicht über den normalen Hausabfall entsorgt werden.

ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

Der Hersteller garantiert, dass das Heizgerät die Anforderungen nach der staatlichen Norm 3135.0 unter Beachtung der Beförderungs-, Lager-, Montage- und Betriebsbedingungen erfüllt. Überprüfen Sie das Aussehen des Gerätes und seiner Verpackung sorgfältig. Im dem Fall, dass das Heizgerät mechanische Beschädigungen aufweist, die durch einen Sturz/ Stoß oder das Fehlen einer Seriennummer an der Heizung entstehen, hat der Hersteller das Recht dem Käufer die Garantieleistung zu verwehren. Die Garantielaufzeit beträgt 5 Jahre ab dem Verkaufsdatum. Bei Fehlen des Stempels und des Kaufdatums wird die Garantiedauer des Infrarotheizgerätes ab dem Produktionsdatum berechnet. Die Betriebslebensdauer beträgt ca. 30 Jahre. Die Lagerfähigkeit ist unbegrenzt, wenn das Gerät in einem trockenen, belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% gelagert wird und in nicht mehr als 20 Stück aufeinander gestapelt sind.

Bei einer Verletzung der Lager-, Montage- und Nutzungsbestimmungen und dieser Anleitung sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

Garantieleistungen an dem erworbenen Heizgerät werden durch den Hersteller durchgeführt.

Bei Gewährleistungsanspruch wenden Sie sich bitte an: www.teploceramic.pro

Hersteller: "Arthouse Trade" LLC, 9, Semen Sklyarenko str., Kiev, 04073, Ukraine

Dies ist eine Übersetzung der Bedienungsanleitung des Herstellers Teplokeramik und erfolgt nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler die bei der Textübersetzung entstanden sind. Bitte beachten Sie ebenfalls die beigegefügte Original-Bedienungsanleitung oder fragen Sie im Zweifelsfall den Hersteller.